

Автомобиль с двигателем 4B15D (H6)

График планового технического обслуживания											
Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Пробег	км (1000 км)	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
Моторное масло		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прокладка сливного болта масляного поддона		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Свеча зажигания 4B15D		п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
Смазочное масло для устройства управления интеллектуального крутящего		п	п	п	п	з	п	п	п	п	з
		производится замена каждые 5 лет или 60.000км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки		п	п	з	п	п	п	п	п	п	з
		После первой замены , производится замена каждые 3 года или 100.000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста		п	п	з	п	п	п	п	п	п	з
		После первой замены , производится замена каждые 3 года или 100.000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									

Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста	п	п	з	п	п	п	п	п	п	з
	После первой замены , производится замена каждые 3 года или 100.000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Антифриз	п	п	п	п	з	п	п	п	п	з
	Производится замена каждые 5 лет или 100.000км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Тормозная жидкость	п	п	з	п	п	з	п	п	з	п
	После первой замены , производится замена каждые 2 года или 45.000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Фильтр салона	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Ремень генератора / насоса	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п
Чистка патрубков и интеркулера	п	п	п	п	м	п	п	п	п	м
Обслуживание адсорбера	п	п	п	п	м	п	п	п	п	м
Трансмиссионное масло механической КПП	з	п	п	з	п	п	з	п	п	з
	После первой замены , производится замена каждые 5 лет или 45 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее)									
Трансмиссионное масло коробки DST	п	п	п	п	з	п	п	п	п	з
	одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 70 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше)									

Примечание:

1. "З"- замена, "П" - проверка, "М" - чистка (промывка)
При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров.
2. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
3. Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 15 000 км (если имеются следы масла, производится чистка).
Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.